


Toilettenpapierzange

Pince pour papier toilette


Pinza per carta igienica

Toilet paper tongs

Artikel-Nr. 1210




Zange öffnen und Toilettenpapier einlegen.
Ouvrir la pince et insérer le papier toilette.
Aprire le pinze e inserire la carta igienica.
Open the tongs and thread toilet paper between them.



Zange einschließlich Zangenende lose mit Papier umwickeln.
Envelopper la pince, y compris l'extrémité de la pince, avec du papier sans serrer.
Avvolgere la pinza con la carta, compresa l'estremità della pinza.
Roll the paper loosely around the tongs including the top.



Zange zwischen den Beinen führen und abwischen.
Passer la pince entre les jambes et l'essuyer.
Guidare la pinza tra le gambe e pulire.
Place the tongs between the legs and wipe.



Zange öffnen und das Toilettenpapier abschütteln. Zange nach Benutzung abspülen
Ouvrir la pince et secouer le papier toilette. Rincer la pince après utilisation
Aprire le pinze e scuotere la carta igienica. Sciacquare le pinze dopo l'uso
Open the tongs and shake off the paper. Rinse the tongs after use.